



YBS-20

YÜZEY BLÖF SİSTEMİ (BUHAR JENERATÖRLERİ İÇİN)

GENEL ÖZELLİKLER

Buhar Jeneratörlerinde Otomatik TDS Blöf Kontrol Sistemi

Buhar jeneratörlerinin üretmiş olduğu buhar içerisinde %15 su buharı bulunur, işletme için istenen kuru buhar eldesi için buhar separatörü kullanılmalıdır. Separatörden tahliye olan su geri besleme tankına boşaltılır, kondens içerisindeki istenmeyen çözünmemiş maddeler yavaş yavaş konsantre edilecektir.

Sistem besleme suyu iletkenliği ve sıcaklığı ölçen bir denetleyici sensöre sahiptir.

İletkenlik önceden belirlenmiş bir seviyeyi aşarsa boşaltma vanası açılır ve iletkenlik değeri yüksek olan kondens tahliye edilir ve separatörden veya sistemden besleme tankına dönen su dışarı edilmeye başlar. İletkenlik kontrolörü ayarlanan değer altına düştüğünde blöf vanası kapanır.

Kullanıcı Avantajları:

- Temiz ve kuru buhar sağlanmasına yardımcı olur.
- Blöf ve su arıtma maliyetlerini azaltır.
- Doğru iletkenlik kontrolü sağlar.
- Bobin ömrünü uzatır.
- Uzaktan izleme için 0,4-20 mA çıkış verir.
- Kontrolör blöf durumunu gösterir.

Buhar Jeneratörü İçin Blöf Kontrol Sistemi:

Sensör Odası: 1 1/4" BSP İletkenlik sensörü, örnekleme bağlantısı


Blöf Vanası: selenoid vana (15 bara kadar)

Ayrıca Önerilen: Pislik tutucu ve kesme vanası, numune soğutma kabı (NK-16)

YBS-20 YÜZEY BLÖF SİSTEMİ (BUHAR JENERATÖRLERİ İÇİN)

UYGULAMA ŞEMASI

Buhar jeneratörleri için otomatik TDS kontrol sistemi



GENEL MÜDÜRLÜK / FABRİKA

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27 | info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

- İSTANBUL** Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 25 60 | GSM: +90 533 925 97 29 | satis@ayvaz.com
- İST. TUZLA ADAPAZARI** İçmeler Mevki Evliya Çelebi Mah. Genç Osman Cad. Ak İş Merkezi No: 5894 K: 1 D: 3 Tuzla - İSTANBUL | GSM: +90 530 568 25 87 | tuzla@ayvaz.com
GSM: +90 537 394 72 84 | adapazari@ayvaz.com
- ANKARA** Şemsettin Günaltay Cad. No: 278/7 Kırkkonaklar Çankaya / ANKARA | Tel: +90 312 446 72 96-97 | Faks: +90 312 436 52 52 | ankarabolge@ayvaz.com
GSM: +90 530 404 71 66 | antalyabolge@ayvaz.com
- ANTALYA** Beşevler Mah. Aktaş Sok. Güleçler İş Mrk. No: 3 K: 2/8 Nilüfer/BURSA | Tel: +90 224 256 97 45 | Faks: +90 224 256 97 46 | bursabolge@ayvaz.com
- BURSA** Mücahitler Mah. 52054 No'lu Sok. Güneydoğu İş Mrk. No: 10/49 GAZİANTEP
Tel: +90 342 323 14 42 | Faks: +90 342 323 14 43 | GSM: +90 533 925 97 33 | gaziantep@ayvaz.com
- GAZİANTEP** ADANA ŞUBE: GSM: +90 533 925 97 28 | adanabolge@ayvaz.com
DİYARBAKIR ŞUBE: GSM: +90 533 925 97 36 | iakgun@ayvaz.com
KAHRAMANMARAŞ ŞUBE: GSM: +90 538 546 09 93 | hkizilay@ayvaz.com
- İZMİR** Balatçık Mah. 8914 Sok. No: 72 D: 9 Çiğli / İZMİR | Tel: +90 232 459 12 48 | Faks: +90 232 459 42 36 | izmirbolge@ayvaz.com
DENİZLİ ŞUBE: GSM: +90 530 827 17 12 | asahin@ayvaz.com
- KARADENİZ** GSM: +90 530 404 71 68 | karadenizbolge@ayvaz.com
- KOCAELİ** GSM: +90 535 201 48 26 | kocaeli@ayvaz.com
- KONYA** GSM: +90 538 546 09 88 | konyabolge@ayvaz.com
- TRAKYA** GSM: +90 530 568 25 85 | trakya@ayvaz.com